

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЯГКИХ ОКОН

Установка мягких окон «под самомотаж» (особенно в одиночку и в первый раз) - работа кропотливая.

С чего начать?

- 1) Достаньте рулон из транспортной упаковки и разложите изделие на покрывало горизонтально: летом – можно на улице, в холодное время – на полу теплого помещения, чтобы пленка прогрелась и стала пластичной. Дайте отлежаться не менее 30 минут.
- 2) Возьмите в помощники одного-двух человек.



Какие особенности предварительной подготовки?

Мягкие окна монтируются с внешней стороны сооружений. (В исключительных случаях, по оговоренным требованиям - с внутренней стороны беседки, веранды или террасы.)

Если Вам не требуется доработка проемов брусом или металлическим профилем - можете приступать к установке.



Какие понадобятся инструменты?

Рулетка, шуруповерт, стремянка, строительный степлер, маркер, подстилка для штор.

А также:

- При монтаже на дерево: саморезы с полукруглой головкой по дереву 3.5x25 мм, саморезы с потайной головкой по дереву 3.5x25 мм.
- При монтаже на металл: дрель; саморезы с полукруглой головкой по металлу 4.0x25 мм, шурупы с потайной головкой по металлу 3.9x19 мм.



Как разметить и установить скобы?

Сверьте размеры в чертеже с размерами готового изделия. Нумерация на полотнах и на чертеже поможет сориентироваться с расположением каждого полотна в привязке к строению (веранде, террасе, беседке).

Приступайте к примерке, разметке и установке скоб. Для этого каждое полотно нужно приложить к проему и поставить отметки маркером (или засечки) через люверсы с ремешками в места крепления скоб на периметре вокруг плоскости проема.



Как позиционировать изделие относительно закрываемого проёма?

Шаг 1. Закрепите окно в верхнем левом углу.

Шаг 2. Закрепите окно в верхнем правом углу.

Шаг 3. Установите скобу (фурнитуру) в нижнем левом углу.

Шаг 4. Установите скобу в нижнем правом углу.

Шаг 5. Закрепите окно сверху посередине.



Как выровнять окантовку вдоль проёма и получить натяжку?

Шаг 6. Последовательно устанавливайте фурнитуру по порядку натягивая мягкое окно.

Шаг 7. После установки скобы если в верхних углах изделия появились складки пленки, то требуется переустановка.

Шаг 8. Закрепите изделие.

Шаг 9. Завершите монтаж установкой скоб нижнего ряда.

